

Le tirant ajustable, ou bretelle, joue un rôle essentiel dans **l'alignement des profilés** pendant et après le montage. En reliant en diagonale les éléments porteurs (comme les pannes, les lisses ou montants), il permet de **corriger les écarts d'alignement**, de **redresser la structure** si nécessaire, et de maintenir les entraxes constants. Grâce à son tendeur, il offre une **mise en tension progressive et contrôlée**, garantissant une structure parfaitement droite et rigide, en cas de flexions dues au poids propre. Il combine ainsi les fonctions de **contreventement** et de **l'alignement**, pour une finition soignée et une structure fiable.

